Δεν υπάρχει τάση στην πρίζα A.C. της γεννήτριας DEWALT;

Είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης προστασίας;

Όχι → Ενεργοποιήστε

Ναι ↓

Έχει επιλεγεί η απαιτούμενη τάση στον διακόπτη; ⊗

Όχι → Ενεργοποιήστε

Ναι ↓

Είναι τα καλώδια του πίνακα σε καλή κατάσταση;

Όχι → Επισκευάστε

Ναι ↓

Είναι ο πυκνωτής σε καλή κατάσταση; ⊗⊗

Όχι → Αντικαταστήστε

Ναι ↓

Υπάρχει πάντα έλλειψη τάσης όταν ο πυκνωτής έχει τροφοδοτηθεί με τάση στους συνδέσμους με χρήση μπαταρίας 12 V; ⊗⊗

Όχι → Γεννήτρια ΟΚ

Ναι ↓

Παραδώστε τη γεννήτριά σας στον πλησιέστερο εκπρόσωπο σέρβις

⊗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

⊗ ⊗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ